

Boxit®



Boxit[®] Water- en stofdichte bescherming voor uw GSM

Boxit[®] is een water- en stofdichte behuizing van hoogwaardige kunststof die voor bijna alle mobiele telefoons geschikt is. Dankzij het unieke en ademende audio membraam (ontwikkeld door de fabrikant van Gore-Tex) kunt u tijdens gebruik normaal bellen en gebeld worden en blijft de telefoon zelfs onder de meest extreme omstandigheden vrij van vocht en condens.

De Boxit is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn mobiele telefoon buitenshuis gebruikt vanwege beroep (bouw, tuinbouw, agrarisch), sport of hobby (wintersport, watersport, fietsen, mountainbiken, wandelen, joggen, etc.). De Boxit beschermt de telefoon tegen water, sneeuw, vuil, zand en stoten en zorgt er tevens voor dat uw telefoon blijft drijven mocht deze onverhoopt in het water vallen.



Modellen

Boxit 5.1 Laag



Boxit 5.1 Hoog



Kleuren

De Boxit 5 is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren:

Zwart



Aqua



Citroen



Crystal



Accessoires

Praktische accessoires voor het dragen en/of bevestigen van de Boxit.



Nekriem



Fiets adapter



Rekband

Afmetingen en gewicht verpakkingen



Boxit 5.0 Giftbox

Boxit 5.0 bestaat uit de houder, een hoog en laag deksel, antennepug, handsfree plug, draaibare clip, kunststof veer en stootkussentje.

Prijs: € 29,95

Doos: 150 x 80 x 45 mm - Gewicht per stuk: 146 gr



Boxit 5.1 Laag Giftbox

De Boxit 5.1 bestaat uit de houder, de laag deksel, draaibare clip, kunststof veer en stootkussentje.

Prijs: € 25,95

Blister: 269 x 132 x 50 mm - Gewicht per stuk: 142 gr



Boxit 5.1 Hoog Giftbox

De Boxit 5.1 Hoog bestaat uit de houder, een hoog deksel, antennepug, handsfree plug, draaibare clip, kunststof veer en stootkussentje.

Prijs: € 25,95

Blister: 269 x 132 x 50 mm - Gewicht per stuk: 157 gr

Compatibiliteit

Geschikt voor bijna alle telefoonmodellen

De Boxit 5-serie is geschikt voor de meeste mobiele telefoons die op de markt verkrijgbaar zijn. Zeer grote of opklapbare telefoons uitgezonderd. Schuiftelefoons kunnen een probleem zijn en de houder heeft beperkingen ten aanzien van de geschiktheid voor bepaalde telefoons.

BOXIT 5 SERIES – LAAG DEKSEL

Alcatel

ELLE, OT-I53, OT-I55, OT-I56, OT-301, OT-302, OT-303, OT-311, OT-320, OT-331, OT-332, OT-335, OT-355, OT-502, OT-511, OT-512, OT-525, OT-526, OT-531, OT-535, OT-556, OT-557, OT-565, OT-701, OT-715, OT-735, OT-735i, OT-756, OT-757, OT-C507, OT-C551, OT-C552, OT-C555, OT-C717, OT-C750, OT-C825, OT-EI57, OT-EI58, OT-E252, OT-Easy, OT-Easy DB, OT-Max, OT-Max DB, OT-S853, OT-View, OT-View DB, OT-C550, OT-C551, OT-C552, OT-C555, OT-C560, OT-C750, OT-C825, OT-EI00, OT-EI01, OT-EI05, OT-EI57, OT-EI58, OT-E200, OT-E201, OT-E205, OT-E207, OT-E252, OT-E260, OT-E265, OT-E801, OT-E805, OT-SI07, OT-SI20, OT-S210, OT-S218, OT-S520, OT-S621, OT-S853, OT-S920, OT-SPORT, OT-V212, OT-V770

Amoi

6201, A10, A100, A203, A310, A320, A675, E72, E75, E76, E850, F320, M33, M630, M636, WMA8701A, WMA8703

Asus

J206, J208, J501, J502, M930, P320, V55, V66, V75, V80, V88i

Axia

AI08, NFC

Benefon

Twig

BenQ

A38, C30, C36, E51, E61, E72, EL71, M7, MI00, M220, M300, M315, M775C, P31, S81, S88, T33, T60, U700

BenQ-Siemens

A31, A38, A58, A62, A65, A70, AL21, AL26, C65, C72, C75, C81, CF110, CL71, CX60, CX75, E61, E71, E81, EF51, M65, M75, M81, M220, M315, ME75, S65, S68, S75, S81, S88, SL65, SL65 ESCADA, SL75, SL80, SL91, SXG75

Bird

D515, D611, D612, D615, D636, D660, D706, D716, D720, D736, M07, M11, M12, M19, M29, MP300, S198, S199, S288, S288 Plus, S296, S296+, S299, S570, S580, S590, S618, S661, S667, S668, S669, S698, S699, S768, S788, S789, S798, S799, S890, WI

BlackBerry

Pearl 8100, Pearl 8110, Pearl 8120

Bosch

I886, 820

Chea

I68, I78, I88, I98, 308, 318, 328

Dopod

565, 585

EMOL

ES 6

Ericsson

R300d, R600, T29s, T39m, T60c, T60d, T60ds, T61c, T61d, T61g, T61z, T65, T66, T68m

Fly

2040i, 2080, B600, E300, IQ-110, MP600, S288, S588, S688, SL500i, SL600, SX200, VII, VI5

Gigabyte

Barbie, g-re, g-Smart, g-Smart i, g-Smart i120, g-Smart i300, g-Smart i350, g-Smart MW998, g-Smart t600, g-X5, g-YoYo, Keroro, Snoopy

Gresso

Avantgarde Luna, Avantgarde Sol, Blackwood, Blackwood Gold Edition, Gold

Grundig

A110, A115, A155, G342i, G402i, G410i, G550i, G600i, M130, M131, M240, X5, X3000

Haier

A600, C230, D6000, M80, M260, V100, VI60, VI90, V200, V280, Z100, Z300

Hagenuk

S200

HP

iPAQ 514

HTC

2125, 8310, MTeoR, S310, S710, S730, S740, SDA, Smartphone, Touch Diamond, Touch Dual, Touch Pro

Huawei

UI20, C2205, C2008, C2600, C2299, C2285, C2288, C5300, C5320

i-mate

JAMA, JAMA 101, PDAL, Smartphone2, SP3, SP3i, SP4m, SP5, SP5m, SPJAS, SPL, Ultimate 8502

i-mobile

101, 201, 315, 318, 510, 518, 520, 613, 625, 626, 902, 903

InnoStream

75, P10

LG

600, I200, 8500, B1200, B1300, B2000, B2050, B2070, B2100, B2150, B2250, C258, C270, C630, C636, C650, C820, C960, C2500, C2600, C3100, Chocolate, CB630 Invision, CG180, CU100, CU410, CU915, DB525, DM510, DM515, F7100, F7250T, F9100, F9200, G210, G259, G510, G511, G632, G635, G639, G650, G688, G822, G828, G1500, G1600, G1610, G1700, G1800, G3000, G3100, G5200, G5300, G5310, G5300i, G5600, HD5330, KE260, KE600, KE608, K2770, KC550, KC910, KE260, KE500, KE590, KE600, KE770, KE800, KE820, KE850, KE970, KE990, KF240, KF390, KF510, KF600, KF700, KF750, KF755, KG90, KG90c, KG90n, KG99, KG110, KG118, KG119, KG130, KG190, KG195, KG200, KG208, KG238, KG270, KG275, KG280, KG288, KG290, KG300, KG320, KG320s, KG328, KG330, KG338, KG800, KG920, KG928, KM500, KM710, KPI00, KPI05, KPI10, KPI30, KPI99, KP220, KP265, KP320, KSI0, KS360, KT520, KU250, KU380, KU385, KU580, KU800, KU950, KU970, KU990, KW820, KX206, KX236, L341i, L3100, LGC-300W, LGC-330W/BAM-330D, LGC-2000W, LGI-3000W/TP3000, LGP-2300W, M6100, MD180, MD185, MD2330, MG100, MG100a, MG101, MG105, MG110, MG110a, MG110b, MG160, MG170, MG180, MG185, MG185d, MG191, MG191a, MG270, MG320, MG320d, MG610c, MG800, MX800, PM325, S5200, S5300, TG800, the v, TM510/SP510, TM520, TM910, U400, U900, U960, V9000, VX9400, W1300, W3000, W5300

Maxon

MX 7810, MX 7811, MX 7812, MX7830

Mitac

MIO 8870

Mitsubishi

M21i, M222i, M320, M330, M342i, M350, M420i, M760

Mobiado

Executive, Executive LE, Luminoso, Professional

Motorola

I20x, A630, A732, A780, A810, C113, C113a, C115, C116, C117, C118, C122, C123, C139, C140, C141c, C155, C156, C168, C200, C205, C222, C230, C250, C257, C261, C300, C330, C331, C332, C333, C336, C350, C350L, C380, C381p, C385, C390, C450, C550, C650, C975, C980, E2, E6, E360, E365, E375, E378i, E390, E680i, E770, E770v, E378i, E398, E680, E770, EI000, EI060, EI120, EM25, EM30, F3, i2000, L2, L6, L6i, L7, L7c, L7089, L7389, M3188, M3888, MOTOFONE F3, MPx100, RIZR Z3, RIZR Z6, RIZR Z8, RIZR Z10, RIZR Z26, ROKR EI, ROKR E2, ROKR E6, ROKR E8, SLVR, SLVRi, SLVR L7, SLVR L7e, SLVR L9, SLVR V8, TI92, TI93, TI93m, T720, V120c, V270, V280, VE75, W150i, W160, W161, W177, W180, W181, W205, W208, W209, W213, W215, W218, W230, W360, W388, Z3, Z6c, Z6w, Z9, ZN5, ZN200

NEC

eI21, eI22, e228, e353, eI108, NI00, NI09, NI50, N343i, N344i, N500, N630, N940

Neonode

NI, NI m, N2

Newgen

D2000, EI000, EI100, EI200, TI000, TI100

Nokia

I100, I101, I108, I110, I110i, I112, I200, I208, I209, I220, I221, I255, I260, I265, I315, I325, I600, I650, I680, 2100, 2112, 2115i, 2116, 2116i, 2118, 2125, 2125i, 2128i, 2135, 2220, 2260, 2270, 2272, 2275, 2280, 2285, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 2630, 2680, 2865, 3100, 3105, 3108, 3109, 3110, 3120, 3125, 3205i, 3210, 3200, 3205, 3205i, 3220, 3230, 3250, 3310, 3315, 3320, 3321, 3330, 3350, 3360, 3390, 3391, 3395, 3410, 3500, 3510, 3510i, 3520, 3530, 3560, 3570, 3585, 3585i, 3586, 3586i, 3600, 3610, 5000, 5100, 5140, 5140i, 5200, 5300, 5310, 5320, 5210, 5500, 5610, 6010, 6012, 6015i, 6016i, 6019i, 6020, 6021, 6030, 6070, 6080, 6088, 6100, 6108, 6110, 6111, 6120, 6121, 6124, 6151, 6200, 6210, 6212, 6220, 6225, 6230, 6230i, 6233, 6234, 6235, 6235i, 6236i, 6265, 6268, 6270, 6265, 6265i, 6275, 6275i, 6280, 6282, 6288, 6300, 6300i, 6301, 6340i, 6500, 6510, 6560, 6585, 6590, 6590i, 6600, 6610, 6610i, 6620, 6670, 6680, 6681, 6682, 6708, 6820, 6822, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7310, 7360, 7370, 7500, 7610, 7900, 8210, 8250, 8260, 8265, 8265i, 8260, 8270, 8280, 8280i, 8290, 8310, 8390, 8850, 8855, 8890, 8910, 8910i, E50, E51, E60, E65, E66, E70, N70, N72, N73, N77, N79, N80, N81, N82, N83ie, N85, N91, N95, N96

O2

Ice, Jet, X1b, X1i, X7, Xphone, Xphone II, Xphone II m

Orange

SPV C500, SPV C550, SPV C600, SPV E200

Oswin

Zircon Axia A108

Panasonic

A200, A210, GD55, GD67, GD68, GD75, GD76, GD87, GD88, SC3, X100, X200, X500

Pantech

G-1400, G-1405, G-1600, G-1900, G-3900, GB300, PA-711, PG-1400, PG-1900, PG-3000, PG-3600, PG-3600V, PG-3900, PG-8000, PU-5000, U-1100, U-4000, U-5000

Philips

I60, I62, I80, I91, I92, 290, 292, 298, 350, 355, 362, 390, 392, 399, 530, 535, 550, 568, 692, 699 Dual SIM, 755, 759, 768, 892, 960, Azalis Azalis 288, Fisio 620, Fisio 625, Fisio 820, Fisio 822, Fisio 825, S200, S660, S890, S900, Xenium, Xenium 909i, Xenium 9660, Xenium 9@9++, Xenium 9@98, Xenium 9@9a, Xenium 9@9d, Xenium 9@9f, Xenium 9@9q, Xenium 9@9t

Qtek

8010, 8020, 8100, 8300, 8310, 8600

Sagem

820 DB, my100X, my150x, my200x, my210x, my215X, my220x, my230x, my231x, my234x, my300X, my301x, my302x, my312x, my400V, my400X, my401X, my401z, my405X, my411x, my419x, my421x, my429x, my500X, my501x, my511x, my519x, my521x, my600V, my600X, my700X, my 721x, my721z, my750x, my800X, myC-4, myG-5, myMobileTV, myS-7, myV55, myV56, myV65, myV75, myV76, myV85, myW-7, myX1-2, myX1-W, myX2, myX2-2, myX3, myX3-2, myX-4, myX5, myX5-2, myX5-2V, myX-6, myX6-2, myX-7, myX-8, myW-7, myZ-3, myZ-5, myZ-55, RC 922, Roland Garros, SG321i, VSI, VS2, VS4

Samsung

800C, 8II, 8Ii, 850, 880, 3500, 6000, 6100, A101, A105, A188, A205, A400, A503, A800, 727, A737, A815A, B110, B130, B200, B210, B500, B510, B2700, C100, C108T, C110, C120, C126, C128, C130, C140, C160, C170, C180, C200, C200C, C200N, C210, C216, C225, C230, C230C, C238, C240, C300, C450, CF700, D410, D415, D428, D500, D500C, D500E, D508, D510, D520, D528, D600, D600E, D608, D710, D720, D780 Duos, D800, D808, D820, D840, D848, D870, D880 Duos, D900, D900i, D908, D980, E200, E200 ECO, E250, E25I, E256, E258, E350, E350E, E35I, E356, E358, E360E, E370, E376, E378, E390, E590, E630, E630C, E635, E638, E740, E800, E800C, E808, E810, E810C, E818, E820, E820T, E830, E840, E850, E860, E880, E890, E898, E900, E906, E908, E950, F110, F200, F250, F268, F300, F330, F400, F480, F490, F500, F510, F520, F700, G600, G800, G810, i200, i300x, i310, i320, i400, i450, i520, i550, i560, i718, i750, i8510 INNOV8, Impact, Impact b, J150, J200, J210, J600, J610, J700, J750, J800 Luxe, L170, L600, L700, L760, L770, L780, M100, M105, M110, M130, M140, M150, M200, M600, M610, M620, M3510 Beat, NI75, N330, N345, N356, N370, N380, N400, N415, N480, N500, N600, N700, N707, N710, P200, P220, P260, P300, P310, P520, P520 Armani, P860, P930, P960, Q200, Q300, S109, S400i, S720i, S730i, S7330, Soul b, Steel, T429, T509, T519, T629, T709, T729 Blast, T739 Katalyst, T809, T819, T908, UI00, U420, U510, U600, U620, U700, U900 Soul, X100, X100A, X105, X108, X120, X140, X530, X590, X610, X620, X620C, X628, X630, X700, X810, X820, X828, X969, Z150, Z170, Z320i, Z350, Z360, Z368, Z370, Z400, Z400V, Z550, Z620, Z650i, Z720, Z728

Sanyo

S750, V80ISA

Sendo

J520, J530, KI, P200, P230, P600, SI, S200, S230, S300, S330, S360, S600, SV663, X, X2

Sharp

550SH, 770SH, GX15, GX17, GZ100, TM100

Siemens

A31, A50, A51, A52, A57, A55, A60, A62, A65, A70, A75, AP75, AX72, AX75, C28, C30, C45, C55, C60, C62, C65, C72, C75, CC75, CF110, CL50/8008, CT66, CV65, CX65, CX70, CX75, CXT65, M35, M35i, M45, M50, M55, M65, M75, MC60, ME45, ME75, M275, MT50, S40, S42, S45, S45i, S55, S65, S66, S75, SG75, SL25, SL55, SL65, SL75, SP65, ST55, ST60

Sonim

XPI

Sony

CM J7, CMD J70

Sony-Ericsson

C702, C902, C905, D750, F305, F500i, G502, G700, G900, J100, J100a, J100c, J100i, J110, J110a, J110c, J110i, J120, J120c, J120i, J132, J200, J210, J210c, J210i, J220, J220c, J220i, J230, J230c, J230i, J300, J300a, J300c, J300i, K200, K200a, K200c, K200i, K205, K220, K220c, K220i, K300, K300a, K300c, K300i, K310, K310a, K310c, K310i, K320, K320i, K330, K500, K508i, K510, K510a, K510c, K510i, K530, K550, K600, K600i, K608, K610, K610c, K610i, K618, K630, K660, K700, K700i, K750, K750c, K750i, K770, K790, K790a, K790c, K790i, K800, K800c, K800i, K810, K810i, K818c, K850, M600, M600c, M600i, PI, R300, S302, S500, S600, S700, S700i, S710, T100, T105, T200, T230, T250, T270, T280, T290, T290i, T300, T310, T600, T610, T630, T68i, V600, V630, V640, W200, W200a, W200c, W200i, W302, W550, W550c, W550i, W580, W595, W600, W610, W610c, W610i, W660, W700i, W760, W800, W800i, W810, W810c, W810i, W830, W830c, W830i, W850, W850i, W880, W888, W900, W900i, W902, W910, W950, W950c, W950i, W960, XPERIA XI,

T-Mobile

SDA II, SDA II music

Telit

CI000, G40, G82, G83, GM 822, GM 824, GM 825, GM 882, GM 884, GUII00, GU3500, Neo, SP600, TI50, T510MP, T550

Telme

T910, T918

Toshiba

G500, TS2Ii, TS32, TS605, TS608, TS705

Vertu

Ascent, Constellation

VK

VK200, VK610, VK900, VK2000, VK2010, VK2020, VK2030, VK2100, VK2200, VK4000, VK5000, VK7000

Vodafone

I210, 225, 226, 228, 511, 527, 716, 725, 810

Voxtel

RX100, RX200

Xcute

DV50, DV55, DV80, S50

Xda

Phone, Graphite, IQ, Mini S, SP

Xplore

M28T

WND

Wind DUO 2000, Wind DUO 2100, Wind DUO 2200, Wind DUO 2300, Wind Van Gogh 2100

BOXIT 5 SERIES – HOOG DEKSEL

Alcatel

OT-300, OT-500, OT-501

Benefon

Exion, NT2002, Q, Track Pro NT, Track One NT, Twin, Twin+

BenQ-Siemens

P30, SK65

Bosch

210, 310, 510, 610

Compal

AR-II

Ericsson

A3618s, R300LX, T20e, T60LX, T61LX, T62u

i-mate

Smartphone, Smartphone2

Kenwood

ED-628, ED-638, ED-658, EM-328, EM-608, EM-618

Kyocera

TG 200

LG

200, 500, DB230, DM110/SPI10, DM120, DM150, DM160, VX2000

Maxon

MX 6810, MX 6820, MX C30

Mitsubishi

Trium Astral, Trium Sirius, Trium Eclipse, Trium Laser, Trium Odyssey, MT-10, MT-II, MT-20, MT-30, MT-40I, Trium Mars, Trium Mystral, Neptune, T200

Motorola

I20t, 270c, C212, C215, C289, i205, i265, i275, P7382i, T180, T190, T191, T250, T260, T280, T2288, i30sx, Timeport 280, V2260

NEC

DB 500, DB 2000, DB 4100, DB 4300

Newgen

E2II

Nokia

252, 3285, 3590, 3595, 3600, 3620, 3650, 3660, 6210, 6310, 6310i, 6340, 6360, 6370, 6385, 6800, 6810,

Panasonic

CD95, GD30, GD35, GD50, GD52, GD90, GD92, GD93, GD95, GD96

Philips

Azalis 238, Azalis 268, Fisio I20, Fisio I21, Fisio 310, Fisio 311, Fisio 312, Fisio 318, Fisio 610, Genie 2000, Ozeo, Ozeo 8@8, Savvy, Savvy DB, Savvy Vogue, Xenium 9@9t

Qtek

7070, 8060, 8080

Sagem

MC 810, MC 820, MC 825, MC 840, MC 850, MC 912, MC 932, MC 936, MC 940, MC 950, MC 3000, my3020, my3042, my3052, my3062

Samsung

BI00, SCH-2500, SCH-611, SCH-620, SCH-i201, SCH-NI01, SCH-NI05, SCH-NI50, SCH-NI91, SCH-N395, SCH-T300, SGH-2400, SGH-600, SGH-601, SGH-MI88, SGH-NI00, SGH-NI88, SGH-N200, SGH-N288, SGH-N300, SGH-N620, SGH-N625, SGH-N628, SGH-Q100, SGH-R200S, SGH-R210, SGH-R210S, SGH-R220, SGH-R225, SGH-X600, SGH-X600A, SGH-X608, SPH-MI00, SPH-NI00, SPH-NI05, SPH-NI70, SPH-N200, SPH-N240

Sendo

ZI00

Siemens

A35, A36, A40, C25, C35, C35i, M24, S25, S35i, S46, SL42, SL45, SL45i, SK65

Sony

CMD J5, CMD J6

Sony-Ericsson

D750, F500i

Telme

T900C, T909, T909C

Vertu

Diamond, Signature

Vtech

A600

Persbericht

Boxit[®] Water- en stofdichte bescherming voor uw GSM

Boxit[®] is een water- en stofdichte behuizing van hoogwaardige kunststof die voor bijna alle mobiele telefoons geschikt is. Dankzij het unieke en ademende audio membraam (ontwikkeld door de fabrikant van Gore-Tex) kunt u tijdens gebruik normaal bellen en gebeld worden en blijft de telefoon zelfs onder de meest extreme omstandigheden vrij van vocht en condens.

De Boxit is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn mobiele telefoon buitenshuis gebruikt vanwege beroep (bouw, tuinbouw, agrarisch), sport of hobby (wintersport, watersport, fietsen, mountainbiken, wandelen, joggen, etc.). De Boxit beschermt de telefoon tegen water, sneeuw, vuil, zand en stoten en zorgt er tevens voor dat uw telefoon blijft drijven mocht deze onverhoopt in het water vallen.

De Boxit is verkrijgbaar in twee afmetingen voor kleine en grote telefoons en leverbaar in vier trendy kleuren. Accessoires maken het mogelijk de Boxit te dragen aan broek, arm of om de nek. Er is ook een speciale fietsstuur bevestiging beschikbaar voor fietsers en mountainbikers.

Om de betrouwbaarheid en langdurige werking te garanderen is de Boxit geheel vervaardigd uit duurzame componenten. Zoals hoogwaardige kunststoffen, roestvast staal, neopreen en siliconen afdichtingen. De garantie op de Boxit is levenslang.

De Boxit is te koop via www.boxit.net en vanaf eind november ook verkrijgbaar in diverse speciaalzaken.

Voor meer informatie en verkoopadressen zie www.boxit.net

Boxit Benelux 0416 651 080.

Noot voor redactie:

Meer informatie en fotomateriaal verkrijgbaar via Boxit Benelux.

Tel. 0416 651 080.

benelux@boxit.net







Garantie


De Boxit 5-serie biedt levenslange garantie op eventuele materiaal- of fabricagedefecten.

Een defect onderdeel zal worden vervangen. Claims komen zeer zelden voor vanwege onze zeer zorgvuldige kwaliteitscontrole.




Gebruiksaanwijzing

Openen en sluiten van het deksel. Open en sluit het deksel voorzichtig volgens de in figuur 1 afgebeelde volgorde. Zand en/of vuil op de afdichtingsrand kunnen de waterdichtheid van de box nadelig beïnvloeden. Door wat silikonenvet op de afdichtingen aan te brengen verlengt u de levensduur en verhoogt u de waterdichtheid van de box. Het is aanbevolen de box met open deksel te bewaren.



Figuur 1


Telefoon installeren. Zet het belvolume en het geluid van uw telefoon op maximum. Plaats de telefoon in de box. Indien nodig kunt u voor zeer platte telefoons de adapter installeren zoals in figuur 2. Indien nodig kunt u het lage deksel omwisselen voor het hoge zoals in figuur 3. Bevestig de afdichtpluggen en, indien gewenst, de antenneplug zoals in figuur 4. Plaats eventueel het schuimblokje ter bescherming onder uw telefoon.



Figuur 2

Waterdichtheid. Bij correct gebruik is de Boxit 5.0 tot 1 meter diepte 30 minuten lang waterdicht. We raden niet aan de box langer onder water te houden of te gebruiken tijdens het zwemmen. Indien de box aan binnenzijde vocht bevat dient u deze direct droog te maken. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadigde telefoons.


Drijfvermogen. Met het kleine deksel geïnstalleerd zal Boxit 5.0 maximaal 135g inhoud drijvend houden. Met het grote deksel is dat 160g inhoud. Test voor gebruik altijd in ondiep water het drijfvermogen en de waterdichtheid van de Boxit inclusief uw telefoon.



Figuur 3


Bevestiging. U kunt de Boxit bevestigen aan uw broek, nek, pols, arm, boot of fiets met bijgeleverde bevestigingsmiddelen of met overige accessoires verkrijgbaar via uw retailer. Meer instructies vindt u op www.boxit.net.

Spatwaterdichte hands-free plug voor kleine telefoons. Verwijder de tweede afdichtplug uit het hoge deksel. Voer de hands-free kabel door de opening, sluit deze aan op uw telefoon en plaats de telefoon in de box. Schuif de plug op de kabel zover als dat kan en zorg ervoor dat de kabel in het midden van de plug ligt. Druk nu de plug zover in de opening van het deksel tot deze gelijk ligt met de bovenkant.



Figuur 4

LET OP! MET DE HANDS-FREE PLUG IS DE BOX SLECHTS SPATWATERDICHT.



Hands free plug

Concurrentie-overzicht

| | Boxit | Aquapac | Telefooncondooms |
|--------------------------|--------------|----------|------------------|
| Horen en spreken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nummer kiezen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beltoon goed hoorbaar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waterbestendig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zandbestendig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stofbestendig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie | ✓ Levenslang | ✓ 3 jaar | ✗ |
| Mogelijkheid tot drijven | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mogelijkheid tot ademen | ✓ | ✗ | ✗ |
| Condenseert niet | ✓ | ✗ | ✗ |
| Schokbestendig | ✓ | ✗ | ✗ |
| Koudetest | ✓ -40°C | ✗ | ✗ |
| Warmtetest | ✓ +80°C | ✗ | ✗ |